



09.362.72.13.2

BPW Ersatzbremsattel TSB 3709

BPW Ersatzbremsattel (vorgefettet)

inkl. Lagerholme und Befestigungsteile

Typ L

Bremsattel ohne Belag 05.362.72.03.0 (Typschild)

Position 702 ist optional nachrüstbar.

Position	Benennung	BPW Sachnummer	Abmessung	Menge
323	Reparatursatz Lagerholme TSB	09.801.07.61.1	für eine Achsseite	1
324	Reparatursatz Zylinder- + Verschlusschraube TSB	09.801.08.47.1	für eine Achsseite	1
325	Zylinderschraube	03.340.12.32.0	M 16 x 1,5 x 103 - 10.9 / SW 14	1
326	Lagerholm, lang (Festlager)	05.001.00.70.0	Ø 18 / 26 / 37 x 123	1
328	Führungsbuchse (Festlager)	03.112.33.13.0	Ø 37 / 41 x 73	1
334	Reparatursatz Verschlusschraube	09.801.07.87.0	für eine Achsseite	1
335	Verschlusschraube	05.001.00.45.0	M 49 x 1,5 / SW 14	2
336	O-Ring	02.5679.97.40	Ø 45 x 2	2
345	Zylinderschraube	03.340.12.31.0	M 16 x 1,5 x 73 - 10.9 / SW 14	1
346	Lagerholm, kurz (Loslager)	03.001.00.35.0	Ø 17 / 26 / 36 x 70	1
348	Führungsbuchse (Loslager)	03.112.33.14.0	Ø 37 / 41 x 30	1
352	Reparatursatz Dichtung für Lagerholme TSB	09.801.07.62.0	für eine Achsseite	1
354	Faltenbalg	05.130.08.27.0	Ø 52 x 34	2
355	O-Ring	02.5679.98.40	Ø 36 x 3,5	1
356	Ring	03.310.11.20.0	Ø 37 / 48 x 5,4	2
360	Reparatursatz Druckstück TSB	09.801.07.63.1	für eine Achsseite	1
362	Druckstück	03.127.18.03.0		2
363	Faltenbalg	05.130.07.07.0	Ø 26 / 55 x 62	2
364	Halteklammer	03.001.57.01.0	Ø 25 x 7	2
365	Grobschmutzdichtung	03.121.30.15.0	Ø 55 x 1,5	2



Position	Benennung	BPW Sachnummer	Abmessung	Menge
370	Stopfen Nachsteller TSB	02.3704.69.00	Ø 24 x 9	1
373	BPW ECO Disc Grease	02.1040.60.00	25 g	1
395	Belaghaltebügel	03.001.00.54.0	170 x 41,5	1
702	Verschleißsensor-Satz TSB	05.801.49.50.0		1

